

Inkopplingshjälp för ADSL

Hur hittar jag synkroniseringslampan?

- Den sitter på modemmet och är märkt med texten DSL

Om synkroniseringslampan blinkar betyder det att modemmet inte har kontakt med Affärsverkens ADSL-station

Om telefonlinjen brusar när modemmet är igång så

- Kontrollera att filtret är inkopplat på rätt sätt
- Kontrollera att du använder första jacket och att nästkommande jack inte är inkopplat parallellt med det första jacket

Om du har ett larm med telefonförbindelse kontakta din larmoperatör för att säkerställa funktionen på utrustningen

Beskrivning av kopplingen i första jacket

